



Uwagi:
Podane rzędne zagłębienia sieci są orientacyjne,
rzeczywiste zagłębienie istniejącego uzbrojenia może być
inne,
Budowę rurociągów należy rozpocząć po sprawdzeniu
rzędnych miejsc włączenia oraz wszystkich innych rzędnych
mających wpływ na zakres wykonywanych robót.
Całość wodociągu wykonać z rur i kształtek żeliwnych
sferoidalnych PN 1,0MPa.